

# クラウドサーバーの利用について

## 注意事項


クラウドサーバーにおいて以下の環境はご利用できません。

- インスタンスの再起動などにより、MACアドレスが変動する環境ではご利用できません。
- コンテナ環境でのご利用はできません。

## クラウドサーバーPCの場合の構成

クラウドサーバーでのフローティングライセンスの場合、クライアントPCのライセンスファイルにはクラウドサーバーにアクセスできる固定IPアドレスに変更したものを使用します。

サーバーPCにはサーバーのIPアドレスまたはホスト名を指定したものを使用します。



## クラウドサーバーPCにライセンスファイルをコピーする

インストールマニュアルを参照して、クラウドサーバーPCにライセンスファイルをコピーしてください。

クラウドサーバーのIPアドレスが変動する場合は、ライセンスファイル(.lic)をエディタで開き、1行目に記載されているIPアドレスをホスト名に変更してご使用ください。

```
SERVER xxx.xxx.xxx.xxx ABBCCDDEEFF 27000  
VENDOR hldcd port=27001  
USE SERVER
```

## クライアントPCで使用するライセンスファイルの変更

---

1. ライセンスファイル(.lic)をエディタで開き、1行目に記載されているIPアドレスをサーバーPCアクセス専用の固定IPアドレスに変更します。

```
SERVER xxx.xxx.xxx.xxx ABBCCDDEEFF 27000  
VENDOR htdcd port=27001  
USE SERVER
```

2. 変更したライセンスファイルをDT+Trace.exeと同じ場所に置いてください。